

NINCOCEAN.

NH99040



RADIO CONTROLLED ELECTRIC POWERED BOAT

OFFSHORE

FJNINCO.

MANUAL DEL USUARIO
USER HANDBOOK
MANUAL DO USUÁRIO
HANDBUCH
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'USO
BRUGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKERHÅNDBOK
ANVÄNDARMANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING

IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TÄRKEAA - VIKTIGT - BELANGRIJK

ES

[Advertencias] No recomendado para menores de 6 años. Debe ser usado con precaución y sentido común y requiere un mínimo básico de habilidad para su pilotaje. No utilizar este producto de manera segura y responsable puede causar lesiones o daños en el propio producto u otras propiedades. Este producto no está recomendado para niños sin la estricta supervisión de un adulto. Use siempre baterías con suficiente carga para evitar la pérdida de control del vehículo. No utilizar en las playas, ni en la vía pública. El manual del producto contiene instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento. Es importante leer el manual y seguir las instrucciones y avisos que explica; ya que contiene información importante, y poder evitar daños y lesiones.

Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro. La información que contiene es importante.

[Advertencia] El vehículo lleva un circuito electrónico que en ningún caso debe ser manipulado. Cualquier modificación o cambio que se realice que no esté expresamente aprobado por FDJNINCO S.L.U., invalidará todo tipo de responsabilidades y garantías:

- Desconecte el transmisor y el vehículo cuando no se usen.
- Saque las pilas del transmisor cuando no esté en funcionamiento.
- Para obtener máximo rendimiento y prestaciones, se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- Mantenga el vehículo siempre a la vista para supervisarlo todo el tiempo.
- Reemplace las pilas del transmisor, tan pronto se detecten fallos en el funcionamiento.
- Es necesario un estricto cumplimiento de estas instrucciones mientras está operando el producto..

Información de seguridad:

No limpiar la barca y el mando con líquidos. Desconectarlo siempre antes de empezar la limpieza.

- El juguete no ha de conectarse a más del número recomendado de fuentes de alimentación.

- En el dibujo podrán ver cómo extraer e insertar las pilas.


- Las pilas no recargables no han de recargarse

- No se han de mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas

- Las pilas han de insertarse con la polaridad correcta (+ y -);

- Las pilas agotadas han de retirarse del juguete;

- Los terminales de alimentación no han de cortocircuitarse.



EN

Warning! Not recommended for children under 6 years old. It must be used with precaution and common sense and requires some basic skills to pilot. Failure to use this product safely and responsibly may cause injury or damage to the product itself or any other property. This product is not recommended for children without the strict supervision of an adult. Always use batteries with enough charge to prevent loss of vehicle control. Do not use on roads or on public streets. The product manual contains instructions for safety, use and maintenance. It is important to read the manual and follow the instructions and warnings detailed, as it contains important information to avoid any damage and injury. Keep these instructions for future reference. The information contained is important.

Warning! The vehicle has an electronic circuit that by no means should be manipulated. Any modification or change made and which is not expressly approved by FDJNINCO S.L.U., will void all responsibilities and warranty:

- Turn off the transmitter and the vehicle when not in use.
- Remove the batteries from the transmitter when it is not being used.
- For maximum performance, the use of alkaline batteries is recommended.
- Always keep the vehicle in sight to superintend it at all times.
- Replace the transmitter batteries as soon as any malfunction is detected.
- Strict compliance with these instructions is necessary while using the product.

Safety Information:

Do not clean the boat and the transmitter with liquids. Always unplug it before starting cleaning.

- In the drawing you can see how to remove and insert the batteries.

- Non-rechargeable batteries must not be recharged under any circumstances.


- Do not mix different types of batteries or new and used batteries

- The batteries must be inserted according to correct polarity (+ and -).

- Exhausted batteries must be removed from the toy.

- The power terminals must not be short-circuited.

- The toy must not be connected to more than the recommended number of power sources.



IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TÄRKEÄÄ - VIKTIGT - BELANGRIJK

PT

Precaução! Não recomendado para crianças menores de 6 anos. Tem ser usado com cautela e bom senso e requer um mínimo de habilidades básicas para o pilotar. A utilização deste produto sem segurança e responsabilidade pode resultar em ferimentos ou danos ao próprio produto ou mesmo a outras propriedades. Este produto não é recomendado para crianças sem a supervisão estrita de um adulto. Use sempre baterias com carga suficiente para evitar a perda de controle do veículo. Não use o artigoem de praia ou em vias públicas. O manual do produto contém instruções de segurança, uso e manutenção. É importante ler o manual e seguir as instruções e advertências que ele explica. Guarda estas instruções para referência futura. A informação que contém é importante.


Precaução! O veículo tem um circuito eletrônico que não deve ser alterado em hipótese nenhuma. Qualquer modificação ou alteração que não seja expressamente aprovada pela FDJNINCO S.L.U., invalidará todos os tipos de responsabilidades e garantias.

- Desconecte o transmissor e o veículo quando não estiver em uso.
- Retire as baterias do transmissor quando não estiver em operação.
- Para máximo desempenho, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.
- Mantenha sempre o veículo à vista para supervisioná-lo em todo momento.
- Substitua as baterias do transmissor assim que forem detectadas falhas.
- O cumprimento rigoroso destas instruções é necessário durante a operação do produto.

Informação de Segurança:

Não limpe o barco e o emissor com líquidos. Sempre desconecte-o antes de iniciar a limpeza.

- No desenho você pode ver como extraír e inserir as baterias.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas
- Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas
- As pilhas tem de ser inseridas com a polaridade correta (+ e -);
- As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- O brinquedo não deve ser conectado a mais fontes de alimentação do que o número recomendado.



DE

Warnhinweise! Nicht empfehlenswert für Kinder unter 6 Jahren. Es darf nur mit Vorsicht und Gesunder Menscherverstand benutzt werden und es ist erforderlich ein minimum Fähigkeit um die Steuerung zu benutzen. Verwenden das Produkt in sicherer und verantwortungsvoller Weise, sodass keine Verletzungen am Produkt oder am anderen Eigenschaften bereiten.

Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet ohne die strenge Überwachung von einer Erwachsenen. Verwenden Sie immer Batterien mit genug Strom um das Kontrol des Boot zu halten. Nicht auf öffentliche Strassen zu verwenden . Der Produkthandbuch enthalten Sicherheitshinweise und Bedienungs-und Wartungsanweisungen.

Es ist daher notwendig, allen darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen Folge zu leisten.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitungen falls Sie weitere Informationen benötigen. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen.


Achtung! Das Boot enthält einen elektronischen Schaltkreis und der muss auf jeden Fall nicht manipuliert werden. Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller FDJNINCO S.L.U. genehmigt wurden, machen Ihre Garantie ungültig.

- Schalten Sie den Sender und das Boot, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.
- Entnehmen Sie die Akkus, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen nur Alkaline Batterien verwenden.
- Halten Sie das Boot immer im Blickfeld, um es die ganze Zeit überwachen zu können.
- Tauschen Sie die Batterien aus der Sender sobald Fehlfunktionen entstehen.
- Es ist erforderlich die strenge Durchsetzung dieser Bedingungen solange das Produktgebrauch.

Sicherheitsinformationen:

Das Boot und das Steuerung dürfen nicht mit laufenden Wasser gewaschen werden. Vor Reinigung stets die Stromversorgung abschalten.

- Das Bild zeigen wie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen und wie sie einsetzen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Benutzen Sie Batterien unterschiedlicher Art oder neue und alte Batterien nicht zusammen.
- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Batteriepole (+/-).
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend, um das Auslaufen der Batteriesäure in das Batteriefach zu vermeiden.
- Geben Sie besonders darauf auch, Batteriepole niemals kurzzuschließen.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Anzahl Netzteile.



IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TARKEÄÄ - VIKTIGT - BELANGRIJK

FR

Précaution ! Non recommandé aux enfants de moins de 8 ans. Il faut l'utiliser avec prudence et bon sens et il est nécessaire un minimum de compétences de base pour le piloter. Le fait de ne pas utiliser ce produit de manière sûre et responsable peut entraîner des blessures ou des dommages au produit lui-même ou à d'autres objets. Ce produit n'est pas recommandé pour des enfants sans la surveillance stricte d'un adulte. Utilisez toujours des batteries suffisamment chargées pour éviter la perte du contrôle du véhicule. Ne pas utiliser sur les plages ou sur les voies publiques. Le manuel du produit contient des instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Il est important de lire le manuel et de suivre les instructions et les avertissements qu'il indique, car il contient des informations importantes afin d'éviter des dommages et des blessures.

Conservez ces instructions pour toute référence future. Les informations qu'il contient sont importantes.

Précaution ! Le véhicule est équipé d'un circuit électronique qui ne doit sur aucune circonstance être allumé. Toute modification ou changement effectué sans l'approbation expresse de FDJINNCO S.L.U., supprimera tous les types de responsabilités et de garanties.

- Déconnectez l'émetteur et le véhicule lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

- Retirez les piles de l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour des performances maximales, l'utilisation de piles alcalines est recommandée.

- Gardez toujours le véhicule en vue pour le surveiller à tout moment.

- Remplacez les piles de l'émetteur dès que des dysfonctionnements sont détectés.

- Le strict respect de ces instructions est nécessaire lors de l'utilisation du produit.

Information de sécurité:

Ne nettoyez pas le bateau et le télécommande avec des liquides. Débranchez-les toujours avant de commencer le nettoyage.

- Dans le dessin, vous pouvez voir comment extraire et insérer les piles.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées.


- Ne mélanguez pas différents types de piles ou piles neuves et usagées.

- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ y -).

- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

- Les bornes de puissance ne doivent pas être court-circuitées.

- Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de sources d'alimentation.



IT

Avvertenza! Non raccomandato per bambini sotto i 8 anni di età. Deve essere usato con cautela e buon senso e richiede un minimo di abilità di base per pilotare. Il mancato utilizzo di questo prodotto in modo sicuro e responsabile può causare lesioni o danni al prodotto stesso o ad altre proprietà. Questo prodotto non è raccomandato per i bambini senza la stretta supervisione di un adulto. Utilizzare sempre batterie con una carica sufficiente per evitare la perdita di controllo del veicolo. Non utilizzare spiagge o spiagge pubbliche. Il manuale del prodotto contiene poiché contiene informazioni importanti, al fine di evitare danni e lesioni.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Le informazioni che contiene sono importanti.

Avvertimento! Il veicolo ha un circuito elettronico che non deve mai essere manomesso. Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato da FDJINNCO S.L.U. invaliderà ogni tipo di responsabilità e garanzia.

- Collegare il trasmettitore e il veicolo quando non in uso.

- Estrarre le batterie dal trasmettitore quando non in funzione.

- Per ottenere la massima prestazione e rendimento, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

- Tenere sempre a vista il veicolo per controllarlo in ogni momento.

- Sostituire le batterie del trasmettitore non appena vengono rilevati malfunzionamenti.

- Durante il funzionamento del prodotto è necessario il rigoroso rispetto di queste istruzioni.

Informazioni sulla sicurezza :

Non pulire la barca e il comando con liquidi! Staccare sempre la spina prima di iniziare la pulizia.

- Nel disegno puoi vedere come estrarre e inserire le batterie.


- Le batterie non ricaricabili non necessitano di essere ricaricate - Non usare batterie di differente tipologia o batterie nuove e usate.

- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità (+ e -);

- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo;

- I terminali di potenza non devono essere cortocircuitati;

- Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di fonti di alimentazione superiore a quello consigliato.



IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TÄRKEÄÄ - VIKTIGT - BELANGRIJKE

FI

Varoitukset! Ei suositella alle 6-vuotiaalle lapsille. Sitä on käytettävä varoen ja tervetä järkeä noudatailla, ja sen ohjaamiseen tarvitaan vähimäistaidot. Jos täta tuotteita ei käytetä turvallisesti ja vastuullisesti, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai ilse tuotteen tai muun omienvene hallinnan menettämisen. Älä käytä leiliä tai yleislillä leiliä. Tuoteopsa sisältää turvallisuus-, käyto- ja huolto-ohjeet. On tärkeää lukea.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Sen sisältämä tieto on tärkeä.

Varoitus! Ajoneuvossa on elektroninen pilvi, jota ei saa koskaan peukaloiksi. Kaikki tehdyt muutokset, joilla FDJNINCO S.L.U. ei ole nimeno-maisesti hyväksynyt, mitätöivät kaikenlaiset vastuu ja takuu.

- Sammutta lähein ja ajoneuvo, kun et käytä niitä.

- Poista paristot lähettilimestä, kun se ei ole käytössä.

- Päihän suorituskyytin ja suorituskyynin saavuttamiseksi suosituellaan alkaliparistojen käyttöä.

- Pidä ajoneuvon aina näkyvissä valvoaksesi sitä koko ajan.

- Vaihda lähettilimen paristot heti, kun toimintahäiriöt havaitaan.

- Nata ohjeita on noudataillava tarkasti tuotetta käytettäessä.

Turvallisuustieto:

Älä puhdistaa vene ja säädintä nesteillä. Irrota se aina ennen puhdistuksen aloittamista.

- Puhdistuksesta näet künkin pariston irrotetaan ja asetetaan.

- Ei-ladattavia akkuja ei tarvitse ladata uudelleen.


- Älä sekäitä erityyppisiä paristoja tai dustia ja käytettyjä paristoja

- Paristot on aseteltava oikein pain (+ ja -);

- Tyhjät paristot on poistettava leluista.

- Teholittimissä ei saa olla öikosukua;

- Lelu ei saa kytkeä useampaan virtalähteeseen kuin suositeltu määrä.



SE

Varningar! Rekommenderas inte för barn under 6 år. Det måste användas med försiktighet och sunt förfogti och kräver ett grundläggande minimum av skicklighet för att pilotera. Underlänenhet att använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan leda till skada eller skada på själva produkten eller annan egendom. Denna produkt rekommenderas inte för barn utan strikt övervakning av en vuxen. Använd alltid batterier med tillräcklig laddning för att förhindra att de läppar. Kontroller över fordonet! Använd inte på vägar eller allmänna vägar. Produktmanuallen innehåller instruktioner för säkerhet, användning och underhåll. Det är viktigt att läsa manuallen och följa instruktionerna och Spara denna instruktioner för framtida referens. Informationen den innehåller är viktig.

Varning! Fordonet har en elektronisk krets som aldrig får manipuleras. Varje modifiering eller ändring som görs som inte uttryckligen godkänts av FDJNINCO S.L.U. kommer att obligatoriskt slåta alla typer av ansvar och garantier.

- Koppla bort sändaren och fordonet när det inte används.

- Ta ut batterierna ur sändaren och fordonet när det är i drift.

- För maximal prestanda och prestanda rekommenderas användning av alkaliska batterier.

- Håll alltid fordonet inom synhåll för att övervaka det hela tiden.

- Byt ut sändarens batterier så snart fel upptäcks.

- Strikt efterlevnad av dessa instruktioner är nödvändig när du använder produkten.

Säkerhetsinformation:

Rengör inte båt och reglaget med vätska. Dra alltid ur kontakten innan du börjar rengöra.

- På rengöringen kan du se hur du tar ur och sätter i batterierna.

- Icke-uppladdningsbara batterier behöver inte laddas.


- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.

- Batterierna måste sättas i med rätt polaritet (+ och -);

- Förbrukade batterier måste tas bort från leksaken;

- Strömanslutningarna får inte kortslutas.

- Lekskaken bör inte anslutas till fler än det rekommenderade antalet strömkällor.



IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TÄRKEÄÄ - VIKTIGT - BELANGRIJK

NL

Waarschuwingen! Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt en vereist een minimum aan basisvaardigheden om te besturen. Als dit product niet veilig en verantwoord wordt gebruikt, kan dit leiden tot letsel volwassene. Gebruik altijd accu's met voldoende lading om verlies van controle over het voertuig te voorkomen. Niet gebruiken op de weg of lezen en de instructies en waarschuwingen op te volgen, aangezien deze belangrijke informatie bevat, om schade en letsel te voorkomen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. De informatie die erin staat is belangrijk.

Voorbehoud! Het voertuig heeft een elektronisch circuit waaraan in geen geval mag worden geknoeid. Elke wijziging of wijziging die wordt aangebracht die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door FDJINCO, S.L.U., maakt alle soorten verantwoordelijkheid en garanties ongeldig.

- Ontkoppel de zender en het voertuig wanneer deze niet in gebruik zijn.
- Haal de batterijen uit de zender wanneer deze niet in gebruik is.
- Voor maximale prestaties wordt het gebruik van alkalinebatterijen aanbevolen.
- Houd het voertuig altijd toezicht op te houden.
- Vervang de zenderbatterijen zodra er storingen worden geconstateerd.
- Strikte naleving van deze instructies is noodzakelijk tijdens het gebruik van het product.

Veiligheidsinformatie:

Reinig de boot en de besturing niet met vloeistoffen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

- Op de tekening kunt u zien hoe u de batterijen eruit haalt en plaatst.
- Niet-oplaadbare batterijen hoeven niet te worden opgeladen
- Combineer geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen
- De batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst;
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd;
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Het speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal stroombronnen.



Wet op afvalbeheer van elektronische en elektronische apparatuur: verwijder alle batterijen en propellers en breng ze naar een speciale uitgaan. Stort elke elektronische apparatuur in de gereserveerde afvalinzamelpunten. De andere stukken kunnen worden gedeponeerd in de normale prullenbak. Bedankt voor uw hulp!



SEGURIDAD - SAFETY - SEGURANÇA - SICHERHEIT - SÉCURITÉ - SICUREZZA SIKKERHED - SIKKERHET - TURVALLISUUS - SÄKERHET - SECURITY

ATENCIÓN

Radio de control del barco: 30m.

No permite que el barco se salga de este área de control.

USAR SÓLO EN AGUA DULCE. EVITE SIEMPRE EL AGUA SALADA.
POR SU SEGURIDAD, LAS HÉLICES DE ESTE MODELO SÓLO GIRAN EN CONTACTO CON EL AGUA.

WARNING

Control within 30m radius.

Do not allow the boat to go outside this control area.

FRESHWATER USE ONLY. ALWAYS AVOID SALT WATER.
FOR YOUR SAFETY, THE PROPELLER OF THIS MODEL ONLY
TURN IN CONTACT WITH WATER.

AVISO

Control dentro de 30m de radio.

No permita que o barco navegue fora dessa zona de controlo.

USE SOMENTE EM ÁGUA DOCE. EVITAR SEMPRE ÁGUA SALGADA.
PARA SUA SEGURANÇA, A HÉLICE DE ESTE MODELO SÓ VEZ
EM CONTATO COM ÁGUA.

WARNING

Kontroll im Radius von 30 Metern.

Lassen Sie das Boot nicht ausserhalb dieser Regelzone segeln.

DESES MODELL IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN
SÜBWASSER GEEIGNET, VERMEIDEN SIE IN JEDEM FALL
SALZWASSER.
ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT LÄUFT DIE SCHRAUBE
DESES MODELS ERST MIT KONTAKT MIT WASSER AN.

ATTENZIONE

Mantenere un raggio di 30mt per il controllo.

Non consentire alla barca di uscire da questa area di controllo.

QUESTO MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO
SOLAMENTE IN ACQUA DOLCE.
NON USARE MAI IN ACQUA SALATA.
PER MOTIVI DI SICUREZZA, LE ELICEE DI QUESTO MODELLO
GIRANO SOLO QUANDO SONO IN ACQUA.

AVIS

Contrôle au sein de 30m de rayon.

Ne pas laisser le bateau naviguer en dehors de cette zone de contrôle.

UTILISER SUR L'EAU DOUCE UNIQUEMENT. EVITEZ LES EAUX DE
MER.
POUR VOTRE SÉCURITÉ, L'HÉLICE DE CE MODÈLE NE TOURNE
QUE DANS CONTACT AVEC DE L'EAU.

NB!

Skibets kontrolradius: 30 m.

Tilslå ikke, at skibet kommer uden for dette kontrolområde.

MÅ KUN BRUGES I FERSKVAND. UNDGÅ ALTID SALTVAND.
AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED: BAGENDEN PÅ DENNE MODEL
DREJER KUN, NÅR DEN ER I KONTAKT MED VANDET.

ADVARSEL

Radiokontroll for båt: 30 meter rekkevidde.

Ikke la båten komme utanfor dette kontrollområdet.

BRUK KUN I FERSKVNND. UNNGÅ SALTVNND.
FOR DIN SIKKERHET, PROPELLEN GÅR KUN
RUNDT NÅR DEN ER I KONTAKT MED VNND.

WAARSCHIJNING

Control binnen een straal van 30 meter.

Laat de boot niet buiten dit controlegebied varen.

UITSLUITEND VOOR ZOUTVAND.
VERMIJD ALTID ZOUT WATER.
VOOR UW VEILIGHEID DRAAIEN DE SCHROEVEN
VAN DIT MODEL ALLEEN IN CONTACT MET WATEN.

HUOMAUTUS

Veneen ohjausvälinde: 30 m.

Vennätä ei saa päästää ohjaussäleän ulottuvuuteensa ulkopuolelle.

KÄYTÄ LAITTEITA AINOASTAAN MAKEAESSA VEDESSÄ.
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LAITTEITA SULOVÄDEESSÄ.
TURVALLISUUSYYSTÄ TÄMÄN MALLIN PYRÖSTÄ KÄÄNTYY
AINOSTAAN OLLESSAAN KOSKETUKSISSA VEDEN KAANSA.

OBS

Kontrollräcke för båten: 30 m.

Låt inte båten hamna utanför detta område.

ANVÄND BARA I SÖTVATTEN.
UNDVÄK ALLTID SALTVATTEN.
FÖR DIN SÄKERHET, SVÄNGER BÅKÄNDEN PÅ
DENNA MODELL ENDAST I KONTAKT MED VATTEN.

CONTENIDO - CONTENT - CONTEUDO - INHALT - CONTENU CONTENUTO - INDHOLD - INNHOLD - SISÄLTÖ - INNEHÅLL - INHOUD




Cargador USB
USB charger
Chargeur USB
Carregador USB
USB-Ladegerät
Caricatore USB



FOR TRANSMITTER

4x 1,5V LR03 (AAA)



REQUIRED
(NOT INCLUDED)

Li-Ion
7,4V 500 mAh



CARGA - CHARGING - CARGA - LADEN - CHARGE - CARICARE OPLADNING - LADING - LATAUS - LADDNING - LADEN

Red LED ON



CARGANDO, CHARGE
CHARGEMENT, CARREGAMENTO

Red LED OFF









TIEMPO DE CARGA MÁXIMO
MAXIMUM CHARGING TIME




120 min.

Después, desconectar ① y ②.
After that, disconnect ① and ②.




COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS - BATTERIES INSTALLATION - COLOCAÇÃO DAS BATERIAS - BATTERIEN INSTALLATION
INSTALLATION DES PILES - INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE - BATTERIER INSTALLATION - PLASSERING AV BATTERIER
PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKOIILLEEN - PLACERING AV BATTERIERNÄ - PLAATSING VAN DE BATTERIJ



BOAT



TRANSMITTER



ANTES DE CIRCULAR - BEFORE DRIVING - ANTES DE DIRIGIR - VOR DEM FAHREM - AVANT DE CONDUIRE
PRIMA GUIDA - INDEN KØRSEL - FØR KJØRING - ENNEN LAITTEELLA AJAMISTA - FÖRE KÖRNING - VOOR HET RIJDEN



**CÓMO JUGAR -HOW TO PLAY - COMO JOGAR - WIE SPIELEN - COMMENT JOUER - COME GIOCARE
SÁDAN LEGER DU - HVORDAN KONTROLERE - TOIMINTAOHJE - HUR MAN KÖR - HOE TE SPELEN**

2,4Ghz Potencia de radiofrecuencia máxima <10 dBm - 2,4Ghz Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm


2,4Ghz Potencia maxima da radiofrequencia <10 dBm - 2,4Ghz Maximale Funkfrequenzleistung <10dBm

2,4Ghz Puissance de fréquence radio maximale <10 dBm - 2,4Ghz Potenza di radiofrequenza massima <10 dBm

2,4Ghz Maksimal radiofrekvensstrøm <10 dBm - 2,4Ghz Maksimal radiofrekvensstrøm <10 dBm

2,4Ghz Suurin radiotaajauusteho <10 dBm - 2,4Ghz Maximal radiofrekvens <10 dBm

2,4Ghz Maximaal radiofrequentievermogen <10 dBm



ESP	ENG	PT	DE	FR	IT
1. Avance	1. Forward	1. Avançar	1. Vorwärts	1. Avancer	1. Avanti
2. Marcha atrás	2. Backward	2. Retroceder	2. Zurück	2. Reculer	2. Indietro
3. Led (ON/OFF)					
4. Izquierda	4. Left	4. Esquerda	4. Links	4. Gauche	4. Sinistra
5. Derecha	5. Right	5. Direita	5. Rechts	5. Droite	5. Destra

DK	NOR	FIN	SWE	NED
1. Frem	1. Framover	1. Liike eteenpäin	1. Framåt	1. Doorsturen
2. Bak	2. Revers	2. Liike taaksepäin	2. Bakåt	2. Achterwaarts
3. Led (ON/OFF)	3. Led (ON/OFF)	3. Led (ON/OFF)	3. Led (ON/OFF)	3. Led (ON/OFF)
4. Venstre	4. Venstre	4. Liike vasemmalle	4. Vänster	4. Over
5. Højre	5. Høyre	5. Liike oikealle	5. Höger	5. Juist

FDJ NINCO S.L.U. declara que este sistema de radiocontrol **NH99040** está en conformidad con los requisitos básicos de las siguientes Directiva Europeas: 2009/48/CE (Juguetes); 2014/30/EU (EMC) y 2014/53/EU (RED). Pueden encontrar la declaración original haciendo click en descargas en la página WEB: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Hereby declares that this radio control system **NH99040** is in accordance with the basic requirements of the following European Directives: 2009/48/EC (Toys); 2014/30/UE (EMC) and 2014/53/UE (RED). The original declaration of conformity can be obtained clicking downloads in the following address: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Declara que este sistema de rádio-controle **NH99040** está de acordo com os requisitos básicos das seguintes Diretivas Europeias: 2009/48/EC (Brinquedos); 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED). A declaração original de conformidade pode ser obtida clicando em downloads no seguinte endereço: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. erklärt, dass dieses Funksteuerungssystem **NH99040** die grundlegenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie erfüllt: 2009/48/ EC (Toys); 2014/30/ EU (EMC) und 2014/53/ EU (RED). Sie finden die ursprüngliche Erklärung, indem Sie auf der WEB-Seite auf Downloads klicken: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Déclare par la présente que ce système de radiocommande **NH99040** est conforme aux exigences de base des directives européennes suivantes: 2009/48/CE (jouets); 2014/30 /UE (EMC) et 2014/53 /UE (RED). La déclaration de conformité d'origine peut être obtenue en cliquant sur le téléchargement à l'adresse suivante: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. dichiara che questo sistema di radiocomando **NH99040** è conforme ai requisiti di base della seguente direttiva europea: 2009/48 / CE (giocattoli); 2014/30 /UE (EMC) e 2014/53 /UE (RED). Puoi trovare la dichiarazione originale cliccando su download nella pagina WEB: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Hermed erklæres det, at dette radiostyringssystem **NH99040** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i følgende europæiske direktiver: 2009/48/EC (Legetøj); 2014/30/UE (EMC) og 2014/53/UE (RED). Den originale overensstemmelseserklæring kan fås ved at klikke på downloads på følgende adresse: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Herved erklæres at dette radiokontrollsystemet **NH99040** er i samsvar med grunnkravene i følgende europeiske direktiver: 2009/48/EC (Leker); 2014/30/UE (EMC) og 2014/53/UE (RED). Den opprinnelige samsvarserklæringen kan fås ved å klikke nedlastinger i følgende adresse: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Vakuuttaa, että tämä radiotaajuuusjärjestelmä **NH99040** noudattaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien perusvaatimuksia: 2009/48/EC (lelut); 2014/30/UE (EMC) ja 2014/53/UE (RED). Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus saat napsauttamalla latauksia seuraavasta osoitteesta: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. Härmad förklaras att detta radiokontrollsysten **NH99040** överensstämmer med grundkraven i följande europeiska direktiv: 2009/48/EG (Leksaker); 2014/30/UE (EMC) och 2014/53/UE (RED). Den ursprungliga försäkran om överensstämmelse kan erhållas genom att klicka på nedladdningar på följande adress: www.ninco.com

FDJ NINCO S.L.U. verklaart dat dit radiosysteem **NH99040** in overeenstemming is met de basisvereisten van de volgende Europese richtlijn: 2009/48 / EG (speelgoed); 2014/30 / EU (EMC) en 2014/53 / EU (RED). U kunt de originele verklaring vinden door op downloads op de WEB-pagina te klikken: www.ninco.com

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

ES

Advertencia! El cable de carga USB no forma parte del juguete y siempre debe ser utilizado por un adulto. Permite sólo a los niños mayores de 8 años, que utilicen el cable USB para recargar la batería del barco. De suficiente información para que el niño pueda utilizar el cargador USB de modo seguro y explíquele que no es un juguete y no debe jugar con él. No deje de vigilar el barco cuando estén cargando la batería. Debe controlarse periódicamente el cable para descartar cualquier desperfecto. Si está dañado no puede utilizarse. Utilice sólo el cable suministrado con el juguete.

El juguete sólo debe conectarse a un equipo de la Clase II que tenga el siguiente símbolo  o 

Vehículo equipado con batería de Li-Ion recargable. Presta atención a las siguientes informaciones de seguridad:

La batería de Li-Ion tiene un riesgo grave de incendio y lesiones si se manipulan o se usan incorrectamente. Pueden explotar, recalentar o inflamarse. Lea todas las instrucciones y precauciones siguientes sobre el cuidado y uso de las baterías Li-Ion. Sólo use la batería y el cable USB suministrado con el vehículo. Manténgalo lejos de materiales inflamables. No exponer a la luz directa.

SI EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA CARGA O EL USO DE LA BATERÍA SE DANÁ DE ALGUNA MANERA (SE HINCHA, SE CALIENTA, EMITE UN OLOR, ETC), DEJE DE CARGAR O UTILIZAR LA BATERÍA INMEDIATAMENTE. Si continúa cargando o usando una batería dañada puede provocar un incendio. Desconecte el vehículo de forma rápida y segura, y séjela de materiales inflamables. Observe la batería durante al menos 30 minutos para asegurarse de que no se produzca hinchezón o rotura adicional.

- La batería recargable sólo puede recargarse con el cable USB suministrado.
- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor, podrían explotar y crear un incendio.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No use ni deje las baterías recargables cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- No sobre-descargue las baterías.
- No suelde las baterías ni las rasgue o perforo con uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni almacene las baterías junto con objetos metálicos.
- Si la carga no es óptima, es probable que la descarga total de la batería cause daños irreversibles. Este daño no es recuperable, porque el daño no es causado por la carga sino por la descarga, y no se podrá disfrutar de la garantía.
- Apágue el equipo después de efectuar la recarga.
- Para evitar una descarga en profundidad, al finalizar el juego, cargue la batería recargable antes de guardarla. Y cárguela de vez en cuando, cuando no esté en uso.
- La batería debe enfriarse a la temperatura ambiente, antes de proceder a la recarga.

EN

Warning! The USB charging cable is not part of the toy and should be used by an adult only. Allow children over 8 years old to use the USB cable to recharge the boat battery only. Provide enough information so that the child can use the USB charger safely and explain him/her that this is not a toy and should not be played with. Keep an eye on the boat when the battery is being charged. The cable must be checked periodically to disregard if any damage. If damaged, it can no longer be used. Use the cable supplied with the toy only.

The toy must only be connected to Class II equipment that has the following symbol  or 

Vehicle equipped with rechargeable Li-Ion battery. Pay attention to the following safety information:

The Li-Ion battery poses a serious risk of fire and injury if mishandled or misused. They can explode, overheat or catch fire. Please read the whole the following instructions and warnings regarding the care and use of Li-Ion batteries. Only use the battery and USB cable supplied with the vehicle. Keep it away from flammable materials. Do not expose to direct light.

SHOULD THE BATTERY BE DAMAGED IN ANY WAY (SWELLS, BECOMES HOT, SMELLS, ETC) ANY TIME WHEN CHARGING OR BEING USED, STOP CHARGING OR USING THE BATTERY IMMEDIATELY. Keeping on charging or using a damaged battery may cause a fire. Disconnect the vehicle quickly and safely and keep it away from flammable materials. Observe the battery for at least 30 minutes to ensure no further swelling or damage.

- The rechargeable battery can only be charged by using the supplied USB cable.
- Do not throw the batteries into a fire or other heat source, they may explode and cause a fire.
- Do not crash batteries against a hard surface.
- Do not use or leave rechargeable batteries near a heat source such as a fire or a heater.
- Do not drown or wet the batteries, keep them in a dry and cool environment.
- Do not over-discharge the batteries.
- Do not solder the batteries or tear or pierce them with nails or any other sharp objects.
- Do not transport or store batteries together with metallic objects.
- If the charge is not optimal, it is likely that the total discharge of the battery will cause irreversible damage. This damage is not recoverable because the damage is not caused by charging but by discharging, and the warranty is then void.
- Turn off the equipment after recharging.
- To avoid a full discharge, please charge the rechargeable battery after playing and before storing it. Also charge it from time to time if not in use for a longer period.
- The battery must cool down to room temperature before recharging.

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

PT

Precaução! O cabo de carregamento USB não faz parte do brinquedo e tem de ser sempre usado por um adulto. Permita apenas que crianças com mais de 8 anos usem o cabo USB para recarregar a bateria do brinquedo. Forneça informações suficientes para que a criança possa usar o carregador USB com segurança e explique que não é um brinquedo e não deve brincar com ele. Fique de olho no brinquedo quando a bateria estiver sendo carregada. O cabo deve ser verificado periodicamente para descartar qualquer dano. Se estiver danificado, não pode ser usado. Use apenas o cabo fornecido com o brinquedo.

O brinquedo só tem de ser conectado a equipamentos da Classe II que tenham o símbolo a seguir  ou 

Veículo equipado com bateria recarregável Li-Ion. Preste atenção às informações à seguir de segurança:

A bateria Li-Ion representa um sério risco de incêndio e ferimentos se for manuseada incorretamente ou usada incorretamente. Elas podem explodir, superaquecer ou pegar fogo. Leia todas as instruções e precauções a seguir relacionadas ao cuidado e uso das baterias de íon-lítio. Utilize apenas a bateria e o cabo USB fornecidos com o veículo. Mantenha-o longe de materiais inflamáveis. Não exposta à luz direta.

SE A QUALQUER MOMENTO DURANTE A CARREGA OU O USO A BATERIA ESTIVER DANIFICADA DE QUALQUER FORMA (INCHA, FICA QUENTE, EMITE UM ODOR, ETC), PARE DE CARREGAR OU USAR A BATERIA IMEDIATAMENTE. Continuar a carregar ou usar uma bateria danificada pode causar um incêndio. Desconecte o veículo com rapidez e segurança e afaste-o de materiais inflamáveis. Observe a bateria pelo menos durante 30 minutos para garantir que não ocorra nenhuma inchação ou ruptura.

- A bateria recarregável só pode ser recarregada com o cabo USB fornecido.
- Não deixe as baterias perto de fogos ou outras fontes de calor, elas podem explodir e causar um incêndio.
- Não choque as baterias contra uma superfície dura.
- Não use ou deixe baterias recarregáveis perto de uma fonte de calor, como fogo ou aquecedor.
- Não mergulhe as baterias em água, mantenha-as em ambiente seco e fresco.
- Não descarregue demais as baterias.
- Não solda as baterias nem as rasgue ou perfure com pregos ou outros objetos pontiagudos.
- Não transporte ou armazene baterias juntas com objetos metálicos.
- Se o cargo não for a ideal, é provável que a descarga total da bateria cause danos irreversíveis. Este dano não é recuperável, porque o dano não é causado pela cobrança, mas pela descarga, e a garantia não pode ser usufruída.
- Desligue o equipamento após a recarga.
- Para evitar uma descarga profunda, depois de terminar o jogo, carregue a bateria recarregável antes de guardá-la. E carregue-a de vez em quando se não utilizar.
- A bateria deve estar até a temperatura ambiente antes de recarregar.

DE

Achtung! Das USB-Kabel darf keinen Bestandteil des Spielzeug bilden und darf nur von einer Erwachsener angewendet werden. Ermöglichen nur Kinder ab 8 Jahre um dieses USB-Kabel zu benutzen um den Akku aufzuladen. Stellen genüge Information sodass das Kind das USB-Kabel sicher einsetzen können und zeigen das es kein Spielzeug ist und muss nicht mit dem USB-Kabel spielen.

Lassen Sie das Boot nicht unbeaufsichtigt wenn die Batterie aufgeladen wird. Der USB-Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden um jeden Defekt zu vermeiden. Wenn der USB-Kabel beschädigt ist kann er nicht verwendet werden konnte. Verwenden Sie nur den USB-Kabel mit dem geliefert Spielzeug.

Das Spielzeug darf nur mit Geräte der Schutzklasse I verbunden werden, die das folgende Symbol tragen:



Boot ausgestattet mit wieder aufladbare Li-Ion Batterie. Achten Sie auf die folgenden Sicherheitshinrichtungen:

Die Li-Ion Batterie hat ein hohes Brandrisiko und ernste Verletzungen wenn falsch manipuliert wird. Die Li-Ion Batterie kann überhitzen, sich entzünden und explodieren. Lesen Sie alle die folgende Bedienungen und Hinweisen über die Anwendung und Pflege von Li-Ion Batterien. Halten Sie die Batterien von entzündlichen und hochexplosiven Objekten fern. Setzen Sie die Batterien nicht direktem Sonnenlicht.

FALLS ZWÄR ZU JEDEM ZEITPUNKT WÄHREND DES LADENS ODER DIE ANWENDUNG DER BATTERIES EINMAL BESCHÄDIGT WERDEN (DEFINEN SICH, ERHITZEN SICH, EINEN UNGEÖÖLICHEN GERUCH ABGEBEN, ETC) STELLEN SIE DIE VERWERDUNG UNVERZÜGLICH EIN. Falls Sie eine beschädigte Batterie weiter benutzen oder laden, gibt es eine Brandrisiko. Schalten Sie das Auto schnell und auf eine sichere Weise, und entfernen Sie alle entzündbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe. Beachten Sie die Batterie mindestens 30 Minuten um sicherzustellen, dass ein Bruch kein Risiko darstellt.

- Die wieder aufladbare Batterie kann nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Werfen Sie nicht die Batterien auf hartem Untergrund.
- Verwenden Sie nicht und lassen Sie nicht die wieder aufladbare Batterien neben einer Wärmequelle.
- Tauchen oder nassen Sie die Batterie nicht ins Wasser, Meerwasser oder anderen Flüssigkeiten, lagern sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort.
- Überladen Sie nicht die Batterien.
- Schweißen Sie nicht, zersägen Sie nicht oder bohren Sie nicht die Batterien mit dem Fingernagel oder scharfe Objekte.
- Transportieren Sie und lagern Sie die Batterien nicht mit Metallgegenstände.
- Söcht die Ladung nicht optimal ist, sol es wahrscheinlich, dass die vollständigen entleeren dem Batterie irreversiblen Schaden anzurichten. Dieser Schaden nicht mehr erzielbar ist und Sie von der Sicherheitsleistung nicht profitieren können.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, nach ihrem Entladen.
- Um eine Entladefolie zu vermeiden, am Ende das Spielzeug, laden Sie die wieder aufladbare Batterie bevor sie gespeichert werden. Laden Sie die Batterie von Zeit zu Zeit bei nicht gebraucht.
- Kühlen Sie die Batterie sofort auf Raumtemperatur ab vor dem Aufladen.

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

FR

Precation ! Le câble de chargement USB ne fait pas partie du jouet et doit toujours être utilisé par un adulte. Ne permettez qu'aux enfants de plus de 8 ans à utiliser le câble USB pour récharger la batterie de le bateau. Donnez suffisamment d'informations pour que l'enfant puisse utiliser le chargeur USB en toute sécurité et expliquez qu'il ne s'agit pas d'un jouet et qu'il ne faut pas jouer avec. Gardez un œil sur le bateau lorsque la batterie est en charge. Le câble doit être vérifié périodiquement pour exclure tout dommage. S'il est endommagé, il ne peut pas être utilisé. N'utilisez pas le cordon fourni avec le jouet.

Le jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II portant le symbole suivant  o 

Véhicule équipé d'une batterie Li-Ion rechargeable. Faites attention aux informations de sécurité suivantes :

La batterie Li-Ion présente un risque sérieux d'incendie et de blessure si elle est mal manipulée ou mal utilisée. Ils peuvent exploser, surchauffer ou prendre feu. Veuillez lire toutes les instructions et précautions suivantes concernant l'entretien et l'utilisation des batteries Li-Ion. N'utilisez que la batterie et le câble USB fournis avec le véhicule. Tenez-le à l'écart des matériaux inflammables. Ne pas exposer à la lumière directe.

SI JAMAIS PENDANT LA CHARGE OU L'UTILISATION LA BATTERIE EST ENDOMMAGÉE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT (gonflié, devient chaude, émet une odeur, etc.), ARRTEZ IMMÉDIATEMENT LA CHARGE OU L'UTILISATION DE LA BATTERIE. Si vous continuez à charger ou utiliser une batterie endommagée peut causer un incendie. Débranchez le véhicule rapidement et en toute sécurité et éloignez-la des matériaux inflammables. Observez la batterie pendant au moins 30 minutes pour vous assurer qu'il n'y a plus de gonflement ou de rupture.

- La batterie rechargeable ne peut être rechargée qu'avec le câble USB fourni.
- Ne jetez pas les piles dans un feu ou une autre source de chaleur, elles pourraient exploser et provoquer un incendie.
- Ne jetez pas les piles contre une surface dure.
- Ne pas utiliser ou ne pas laisser les piles rechargeables à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur.
- Ne pas plonger les batteries dans l'eau, conservez-les dans un environnement sec et frais.
- Ne pas décharger les batteries au complet.
- Ne pas souder les piles ni les déchirer ou les percer avec des clous ou d'autres objets pointus.
- Ne pas transporter et/ou stocker les batteries avec des objets métalliques.
- Si la charge n'est pas optimale, il est probable que la décharge totale de la batterie causera des dommages irréversibles. Ce dommage n'est pas récupérable, car le dommage n'est pas causé par la charge mais par la décharge, étant donc hors garantie.
- Éteignez l'équipement après la recharge.
- Toujours après avoir fini de jouer et pour éviter une décharge complète, veuillez bien charger la batterie rechargeable avant de la ranger. Et chargez-le de temps en temps, si vous n'allez pas en servir pendant longtemps.
- La batterie doit refroidir à température ambiante avant d'être rechargeée.

IT

Avvertenza! Il cavo di ricarica USB non fa parte del giocattolo e deve essere sempre utilizzato da un adulto. Consentire solo ai bambini di età superiore a 8 anni di utilizzare il cavo USB per ricaricare la batteria della barca. Fornire informazioni sufficienti in modo che il bambino possa utilizzare il caricatore USB in sicurezza e spiegare che non è un giocattolo e non deve essere utilizzato per giocare. Controllare sempre la barca mentre si sta caricando. Il cavo deve essere controllato periodicamente per escludere eventuali danni. Se è danneggiato non può essere utilizzato. Utilizzare solo il cavo fornito con il giocattolo.

Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II che riportano il seguente simbolo  o 

Veicolo dotato di batteria ricaricabile agli ioni di litio. Prestare attenzione alle seguenti informazioni sulla sicurezza: La batteria agli ioni di litio presenta un grave rischio di incendio e lesioni se maneggiata in modo improprio. Possono esplodere, surriscaldarsi o prendere fuoco. Leggere tutte le seguenti istruzioni e precauzioni relative alla cura e all'uso delle batterie agli ioni di litio. Utilizzare solo la batteria e il cavo USB forniti con il veicolo. Tenere lontano da materiali infiammabili. Non esporre alla luce diretta.

SE IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE LA CARICA O L'UTILIZZO LA BATTERIA SI DANNEGGIA IN QUALSIASI MODO (SI GONFIA, SI SURRISCALDA, Emette ODORI, ECC), INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA CARICA O L'UTILIZZO DELLA BATTERIA. Continuare a caricare o utilizzare una batteria danneggiata può provocare un incendio. Collegare il veicolo in modo rapido e sicuro e allontanarlo da materiali infiammabili. Osservare la batteria per almeno 30 minuti per assicurarsi che non si verifichino ulteriori gonfiamenti o rotture.

- La batteria ricaricabile può essere ricaricata solo con il cavo USB in dotazione.
- Non gettare le batterie nel fuoco o in altre fonti di calore, potrebbero esplodere e provocare un incendio.
- Non gettare le batterie contro una superficie dura.
- Non utilizzare o lasciare le batterie ricaricabili vicino a una fonte di calore come un fuoco o stufa/termostazione o similari.
- Non immergere le batterie in acqua, conservarle in un ambiente asciutto e fresco.
- Non scaricare eccessivamente le batterie.
- Non saldare le batterie né strapparle o perforarle con chiodi o altri oggetti appuntiti.
- Non trasportare o conservare le batterie insieme ad oggetti metallici.
- Se la carica non è ottimale, è probabile che la scarica totale della batteria provochi danni irreversibili. Questo danno non è recuperabile, perché il danno non è causato dalla carica ma dalla scarica e la garanzia non può essere goduta.
- Spegnere l'apparecchiatura dopo la ricarica.
- Per evitare una scarica profonda, dopo aver terminato il gioco, caricare la batteria ricaricabile prima di riporla. E caricare di tanto in tanto, quando non è in uso.
- La batteria deve raffreddarsi a temperatura ambiente prima di essere ricaricata.

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

DK

Advarsell! USB-opladningskablet er ikke en del af legetøjet og bør altid bruges af en voksen. Lad kun børn over 8 år bruge USB-kablet til at genoplade bærbatteriet. Gi nok informasjon, så barnet kan bruke USB-opladeren sikkert og forklar, at det ikke er legetøj og ikke skal leges med. Hold øje med både, når batteriet oplades. Kablet skal kontrolleres med jævne mellemrum for at udelukke skader. Hvis den er beskadiget, kan den ikke bruges. Brug kun den ledning, der følger med legetøjet.

Legetøjet må kun tilsluttes klasse II udstyr, der har følgende symbol  eller 

Køretøj udstyret med genopladeligt Li-Ion batteri. Vær opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger:

Li-Ion-batteriet udgør en alvorlig risiko for brand og personskade, hvis det misbruges eller misbruges. De kan eksplodere, overophedes eller antændes. Læs venligst alle de følgende instruktioner og forholdsregler vedrørende pleje og brug af Li-Ion-batterier. Brug kun det batteri og det USB-kabel, der fulgte med køretøjet. Hold det væk fra brændbare materialer. Må ikke udsættes for direkte lys.

HVIS BATTERIET PÅ NOGEN TID UNDER OPLADNING ELLER BRUG BLIVER BESKADET (KØVER, BLIR VARMT, AFGØR EN LUFT, OSV.), STOPP STRAKS OPLADNING ELLER BRUG AF BATTERIET. Fortsat opladning eller brug af et beskadiget batteri kan forårsage brand. Frakobl køretøjet hurtigt og sikkert, og flyt det væk fra brændbare materialer. Hold øje med batteriet i mindst 30 minutter for at sikre, at der ikke opstår yderligere hævelse eller brud.

- Det genopladelige batteri kan kun genoplades med det medfølgende USB-kabel.
- Smid ikke batteriene ind i ild eller andre varmekilder, de kan eksplodere og skabe brand.
- Smid ikke batterier mod en hård overflade.
- Brug eller efterlad ikke genopladelige batterier i nærheden af en varmekilde som f.eks. ild eller varmelegereme.
- Nedsnæk ikke batterier i vand, opbevar dem i et tørt og køligt miljø.
- Undlad at overfladde batterier.
- Lad være med at lodde batteriene eller rive eller gennemøre dem med sørn eller andre skarpe genstande.
- Undlad at transportere eller opbevare batterier sammen med metalgenstande.
- Hvis opladningen ikke er optimal, er det sandsynligt, at den totale afladning af batteriet vil forårsage uoprettelig skade. Denne skade kan ikke erstattes, fordi skaden ikke er forårsaget af opladning, men ved afladning, og garantien kan ikke nydes.
- Sluk for udstyret efter genopladning.
- For at undgå en dyb afladning skal du efter at have afsluttet spillet oplade det genopladelige batteri, før du opbevarer det. Og oplad den fra tid til anden, når den ikke er i brug.
- Batteriet skal køle ned til stuetemperatur, før det genoplades.

NO

Advarsell! USB-ladekabelen er ikke en del av leketøyet og bør altid brukes av en voksen. La kun barn over 8 år bruke USB-kabelen til å lade opp bærbatteriet. Gi nok informasjon slik at barnet kan bruke USB-laderen trygt og forklar at det ikke er et leketøy og ikke bør lekes med. Hold øye med både, når batteriet lades. Kablet må kontrolleres med jævne mellomrom for å utelukke skader. Hvis den er skadet, kan den ikke brukes. Bruk kun ledningen som følger med leketøyet.

Legetøyet må kun kobles til klasse II-udstyr som har følgende symbol  eller 

Køretøy utstyr med oppladbart Li-Ion batteri. Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon:

Li-Ion-batteriet utgjør en alvorlig risiko for brann og skader hvis det blir feilhåndtert eller misbrukt. De kan eksplodere, overoppphetes eller ta fyrt. Vennligst les alle følgende instruksjoner og forholdsregler angående stell og bruk av Li-Ion-batterier. Bruk kun batteriet og USB-kabelen som følger med køretøyet. Hold den unna brennbare materialer. Ikke utsett for direkte lys.

HVIS BATTERIET PÅ NOEN MÅTE BLIR SKADET PÅ NOEN MÅTE UNDER LADING ELLER BRUK (SVELLER, BLIR VARMT, AVGØR LUFT, OSV.), STOPP LADEN ELLER BRUKE BATTERIET UMIDDELBART. Hvis du fortsetter å lade eller bruke et skadet batteri, kan det føre til brann. Koble fra kjøretøyet raskt og sikkert, og flytt det vekk fra brennbare materialer. Observer batteriet i minst 30 minutter for å sikre at det ikke oppstår ytterligere hævelse eller brudd.

- Det oppladbare batteriet kan kun lades opp med den medfølgende USB-kabelen.
- Ikke kast batteriene inn i ild eller annen varmekilde, de kan eksplodere og lage brann.
- Ikke kast batterier mot en hard overflate.
- Ikke bruk eller la oppladbare batterier ligge i nærheten av en varmekilde som brann eller varmeovn.
- Ikke senk batteriene i vann, oppbevar dem i et tørt og kjølig miljø.
- Ikke overlast batteriene.
- Ikke lodd batteriene eller riv eller stikk dem i stykker med spiker eller andre skarpe gjjenstander.
- Ikke transporter eller oppbevar batterier sammen med metallgenstander.
- Hvis ladningen ikke er optimal, er det sannsynlig at den totale utladingen av batteriet vil forårsake irreversible skader. Denne skaden kan ikke erstattes, fordi skaden ikke er forårsaket av lading, men av utlading, og garantien kan ikke nytes.
- Slå av utstyret etter oppladning.
- For å unngå dyp utlading, etter at du har fullført spillet, vennligst lad det oppladbare batteriet før du oppbevarer det. Og lad den fra tid til annen når den ikke er i bruk.
- Batteriet må avkjøles til romtemperatur før det lades.

IMPORTANTE - IMPORTANT - IMPORTANTE - WICHTIG - IMPORTANT IMPORTANTE - VIGTIGT - VIKTIG - TÄRKEÄÄ - VIKTIGT - BELANGRIJK

DK

Anbefalet ikke til børn under 6 år. Det skal bruges med forsigtighed og sund fornuft og kræver et minimum af grundlæggende færdigheder at pilotere. Manglende brug af dette produkt sikkert og ansvarligt kan resultere i personskade eller beskadigelse af selve produktet eller anden ejendom. Dette produkt anbefalet ikke til børn uden streng opsyn af en voksen. Brug altid batterier med tilstrækkelig opladning for at forhindre tab af både kontrol. Må ikke bruges på veje eller offentlige veje. Produktmanuallen indeholder instruktioner for sikkerhed, bruk og vedlikeholdelse. Det er vigtigt at læse manuallen og følge de instruktioner og anbefalet, den forklarer, da den indeholder vigtige oplysninger, for at undgå skader og kvestelser.

Gem disse instruktioner til fremtidig reference. Den information, den indeholder, er vigtig.

Anbefalet både har et elektronisk kredsløb, der aldrig må manipuleres med. Enhver ændring eller ændring, der foretages, som ikke er udtrykkeligt godkendt af FDJNINCO S.L.U., vil ugyldiggøre alle typer ansvar og garantier.

- Frakobl senderen og både, når det ikke er i brug.
- Tag batteriene ud af senderen, når den ikke er i drift.
- For maksimal ydeevne og ydeevne anbefalet brug af alkaliske batterier.
- Hold altid både i syns for at overvåge det hele tiden.
- Udskift senderens batterier, så snart der opdages fejl.
- Streng overholdelse af disse instruktioner er nødvendig under betjening af produktet.

Sikkerhedsoplysninger:

Rengør ikke både og betjeningen med væske. Tag altid stikket ud af stikkontakter, før du starter rengøringen.

- På tegningen kan du se, hvordan du trækker batteriene ud og indsætter dem.
- Ikke-genopladelige batterier skal ikke genoplades
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier
- Batteriene skal sættes med den korrekte polaritet (+ og -);
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet;
- Strømklemmene må ikke kortsluttes.
- Legetøjet bør ikke tilsluttet mere end det anbefalet antal strømkilder.



Regler for håndtering af rester af elektrisk og elektronisk udstyr. Når batteriene er brugt, skal de ikke bortskaffes som vanlig husholdningsaffald. Gamle elektroniske apparater skal afføres på de kommunale affaldspladser for elektrisk affald. De øvrige dele kan bortskaffes sammen med almindeligt affald. Tak for hjælpen!



NO

Anbefalet ikke for barn under 6 år. Den må brukes med forsiktigheit og sunn fornuft og krever et minimum av ferdigheter for å pilotere. Unnlatelse av å bruke dette produktet trygt og ansvarlig kan føre til personskade eller skade på selve produktet eller annen eiendom. Dette produktet anbefalet ikke for barn uten streng tilsyn av en voksen. Bruk alltid batterier med tilstrekkelig ladning for å forhindre tap av kontroll over både. Må ikke brukes på veier eller på offentlig vei. Produktmanuallen inneholder instruksjoner for sikkerhet, bruk og vedlikehold. Det er viktig å lese bruksanvisningen og følge instruksjonene og anbefaletene den forklarer, siden den inneholder viktig informasjon, for å unngå skader og personskader.

Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Informasjonen den inneholder er viktig

Anbefalet både har en elektronisk krets som aldrig må tukles med. Enhver modifikasjon eller endring som gjøres som ikke er uttrykkelig godkjent av FDJNINCO S.L.U., vil ugyldiggjøre alle typer ansvar og garantier.

- Koble fra senderen og både, når det ikke er i bruk.
- Ta ut batteriene fra senderen når den ikke er i drift.
- For maksimal ytelse og ytelse anbefalet bruk av alkaliske batterier.
- Hold altid både i sikte for å overvåke det til enhver tid.
- Skift ut senderbatteriene så snart det oppdages feil.
- Det er nødvendig å følge disse instruksjonene under bruk av produktet.

Sikkerhetsinformasjon:

Ikke rengjør både og kontrollen med væske. Trekk alltid ut stopselet før du starter rengøringen.

- På tegningen kan du se hvordan du trekker ut og setter inn batteriene.
- Ikke-oppladbare batterier trenger ikke lades
- Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet (+ og -);
- Utbrukte batterier må fjernes fra leketøyet;
- Strømklemmene må ikke kortsluttes.
- Leketøyet bør ikke kobles til flere enn anbefalet antall strømkilder.



Affallshåndlingsregler for elektrisk og elektronisk utstyr: Når det er utsatt, fjern alle batterier og bortskaff dem separat. Bortskaff gamle elektroniske apparater på godkjente innsamlingspunkter for affald. De andre delene kan kastes i vanlig søppel. Tak for din hjelpe!



ATENCION - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

FI

Varoitus! USB-latauskaapeli ei ole telen osa, ja sen tulee aina olla aikuisen käytössä. Anna vain yli 6-vuoliainen lasten käyttää USB-kaapelia vene akun lataamiseen. Anna tarpeeksi lietoa, jotta lapsi voi käyttää USB-laturia turvallisesti, ja siliä, että se ei ole lelu eikä sillä saa tekkiä. Pidä vana silmällä, kuin aikua ladallaan. Kaapeli on tarkastettava säännöllisesti vaunuiden väittämiseksi. Jos se on yaurioitunut, siitä ei voi käyttää. Käytä vain telun mukana toimitettua johtoa.

Lelu saa liittää vain luokan II laitteisiin, joissa on seuraava symboli  tai 

Ladattavalla Li-Ion-akulla varusteltuvuene. Kiinnitä huomiota seuraaviin turvallisuuslietoihin:

Li-Ion-akku aiheuttaa vakavan tulipalon ja loukkaantumisvaaran, jos sitä käsitellään väärin tai väärin. Ne voivat räjähtää, ylikuumentua tai sytytä tulen. Lue kaikki seuraavat Li-Ion-akujen johtoja ja käytöitä koskevat ohjeet ja varotoimet. Käytä vain ajoneuvon mukana toimitettua akkuja ja USB-kaapelia. Pidä se poissa sytytystä materiaaleista. Älä allista suoralle valolle. JOS AKKU VAURIOITUU MISSÄÄN LATAUKSEN TAI KÄYTÖN AIKAAN (kuopaa, KIUMENEET, HAJUA JNE.), LOPEA AKUN LATAAMINEN TAI KÄYTÖT VÄLITÖMÄSTI. Latauksen jatkaminen tai vahingoittuneen akun käytäminen voi aiheuttaa tulipalon. Irrola ajoneuvo nopeasti ja turvallisesti ja siirrä se pois sytytystä materiaaleista. Tarkalleen akku vähintään 30 minuutin ajan, jotta se ei turpaa tai repeää enempää.

- Ladaatava akku voidaan ladata vain mukana toimitettuna USB-kaapelilla.
- Älä heitä paristoja tuleen tai muuhun lämmön lähiin, ne voivat räjähtää ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä heitä paristoja kovaa pintaan vasten.
- Älä käytä tai jätä ladattavia paristoja lämmönlähteiden, kuten tulen, tai lämmittimén, läheille.
- Älä upota akkuja veteen, vaan säilytä niitä kuivassa ja viileässä ympäristössä.
- Älä yllytä akkuja.
- Älä juota paristoja tai repeä tai jävitä niitä nauloilla tai muilla terävillä esineillä.
- Älä kuljele tai säilytä akkuja yhdessä metalliesineiden kanssa.
- Jos lataus ei ole optimaalinen, on todennäköistä, että akun täydellinen purkausfuminen aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Tämä vahinko ei ole korvallayissa, koska vahinko ei johdu latauksesta vaan purkamisesta, eikä takuu voida näyttää.
- Sammuta laite uudelleen latauksen jälkeen.
- Lataa ladattava akku ennen varastointia pelin päättymäksi, jotta vältytään syväpurkautumiselta. Ja lataa sitä silloin tällöin, kun sitä ei käytetä.
- Akun tulee jäähytä huoneenlämpöiseksi ennen lataamista.

SE

Varning! USB-laddningskabeln är inte en del av leksaken och ska aldrig användas av en vuxen. Låt endast barn över 8 år använda USB-kablen för att ladda bält batteriet. Ge tillräckligt med information så att barnet kan använda USB-laddaren säkert och förklara att det inte är en leksak och inte bör lekas med. Håll ett öga på bält när batteriet laddas. Kabeln måste kontrolleras regelbundet för att utsölna skador. Om den är skadad kan den inte användas. Använd endast sladden som medföljer leksaken. E

E Leksaken får endast användas till klass II-ultrusning som har följande symbol:  eller 

Bätt utrustad med uppladdningsbart Li-Ion batteri. Var uppmärksam på följande säkerhetsinformation:

Li-Ion-batteriet utgör en allvarlig risk för brand och skada om det hanteras eller används felaktigt. Det kan explodera, överhettas eller fatta eld. Läs alla följande instruktioner och försiktighetsåtgärder angående skötsel och användning av Li-Ion-batterier. Använd endast batteriet och USB-kablen som medföljer fördonen. Håll den borta från brandfarliga material. Utsätt inte för direkt ljus.

OM BATTERIET NÄGON SOM HELST UNDER LADDNING ELLER ANVÄNDNING SKADAS PÅ NÄGOT SÄTT (SVÄLLER, BLIR VARMT, AVSJÖR EN LUKT, ETC), SLUTA LADDNING ELLER ANVÄNDNINGEN SKATTER. Ommedelbart. All fortsatta att ladda eller använda ett skadat batteri kan orsaka brand. Koppla ur fördonen snabbt och säkert och flytta det bort från brandfarliga material. Observera batteriet i minst 30 minuter för att säkerställa att ingen ytterligare svullnad eller bristning inträffar.

- Det uppladdningsbara batteriet kan endast laddas med den medföljande USB-kablen.
- Kasta inte batterierna i eld eller annan värmekälla, de kan explodera och skapa eld.
- Kasta inte batterier mot en hård yta.
- Använd eller lämna inte uppladdningsbara batterier nära en värmekälla som en eld eller värmeelement.
- Doppa inte batterierna i vatten, förvara dem i en torr och sval miljö.
- Överurladda inte batterierna.
- Löd inte batterierna och riva inte sönder eller genomborra dem med spikar eller andra vassa föremål.
- Transportera eller förvara inte batterier tillsammans med metallföremål.
- Om laddningen inte är optimal är det trogligt att den förliga urladdningen av batteriet kommer att orsaka oåterkalleliga skador. Denna skada kan inte ersättas, eftersom skadan inte orsakas av laddning utan av urladdning, och garantin kan inte utnyttjas.
- Stäng av utrustningen efter laddning.
- För att undvika en djupurladdning, efter att ha avslutat spelet, ladda det uppladdningsbara batteriet innan du förvarar det. Och ladda den dä och då, när den inte används.
- Batteriet måste svalna till rumstemperatur innan det laddas.

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - ATTENTION ATTENZIONE - NB! - ADVARSEL - HUOMAUTUS - OBS - LET OP

NL

Voorbehoud! De USB-oplaadkabel maakt geen deel uit van het speelgoed en moet altijd door een volwassene worden gebruikt. Laat alleen kinderen ouder dan 8 jaar de USB-kabel gebruiken om de boot-accu op te laden. Geef voldoende informatie zodat het kind de USB-oplader veilig kan gebruiken en leg uit dat het geen speelgoed is en er niet mee gespeeld mag worden. Houd de boot in de gaten wanneer de accu wordt opladen. De kabel moet regelmatig worden gecontroleerd om eventuele schade uit te sluiten. Als het beschadigd is, kan het niet worden gebruikt. Gebruik alleen het snoer dat bij het speelgoed is geleverd.

Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur van klasse II met het volgende symbool:



Voertuig uitgerust met oplaadbare Li-Ion batterij. Let op de volgende veiligheidsinformatie:
De Li-Ion-batterij vormt een ernstig risico op brand en letsel als deze verkeerd wordt behandeld of misbruikt. Ze kunnen exploderen, oververhit raken of vlam vatten. Lees alle volgende instructies en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het onderhoud en het gebruik van Li-Ion-batterijen. Gebruik alleen de batterij en USB-kabel die bij het voertuig zijn geleverd. Houd het uit de buurt van brandbare materialen. Niet blootstellen aan direct licht.

INDIEN DE BATTERIJ OP ENIG MOMENT TIJDENS HET LADEN OF GEBRUIK OP ENIGE WIJZE BESCHADIGD WORDT (ZWOLLEN, HEET WORDEN, EEN GEUR VEROORZAAKT, ETC), STOP DAN ONMIDDELLJK MET HET LADEN OF HET GEBRUIK VAN DE BATTERIJ. Als u een beschadigde batterij blijft opladen of gebruiken, kan dit brand veroorzaken. Koppel het voertuig snel en veilig los en verplaats het uit de buurt van brandbare materialen. Observeer de batterij gedurende ten minste 30 minuten om ervoor te zorgen dat er geen verdere zwelling of breuk optreedt.

- De oplaadbare batterij kan alleen worden opladen met de meegeleverde USB-kabel.
- Gooi de batterijen niet in het vuur of een andere warmtebron, ze kunnen exploderen en brand veroorzaken.
- Gooi batterijen niet tegen een hard oppervlak.
- Gebruik of laat oplaadbare batterijen niet in de buurt van een warmtebron zoals een vuur of verwarming.
- Dompel de batterijen niet onder in water, bewaar ze in een droge en koele omgeving.
- Batterijen niet te veel opladen.
- Soldeer de batterijen niet en scheur of doorboor ze niet met spijkers of andere scherpe voorwerpen.
- Vervoer of bewaar batterijen niet samen met metalen voorwerpen.
- Als de lading niet optimaal is, is het waarschijnlijk dat de totale ontlading van de batterij onherstelbare schade zal veroorzaken. Deze schade is niet verhaalbaar, omdat de schade niet is ontstaan door opladen maar door ontladen en er geen sprake is van garantie.
- Schakel de apparatuur uit na het opladen.
- Om een diepe ontlading te voorkomen, dient u na het beëindigen van het spel de oplaadbare batterij op te laden voordat u deze opbergt. En laad hem af en toe op als hij niet in gebruik is.
- De batterij moet afkoelen tot kamertemperatuur voordat deze wordt opladen.

GARANTÍA-WARRANTY-GARANTIA-GARANTIE-GARANTIE-GARANZIE-GARANTI-TAKUUASIOISTA-GARANTIER-GARANTIE

ES

GARANTÍA:

Este producto tiene una garantía por un periodo de 3 años, desde la fecha de compra (avalada por el ticket de compra). FDJNINCO S.L.U. reparará o cambiará el juguete si queda demostrado algún fallo o defecto en el momento de la compra. Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste como las baterías, antenas o neumáticos, y no cubre los desperfectos originados por una causa ajena al juguete, por una instalación incorrecta o por cualquier manipulación indebida efectuada por el usuario. Es conveniente conservar el embalaje del producto por si fuera necesario devolverlo al servicio post-venta, así como el comprobante de compra, durante el periodo de garantía. Sin él mismo no se podrá beneficiar de la garantía. Solamente el primer comprador del producto podrá ejercer el derecho de garantía. FDJNINCO S.L.U. no se hace responsable de los defectos detectados en productos procedentes de ventas de segunda mano.

EN

WARRANTY:

This product has 3-year warranty period, starting on the date of purchase (proved by the purchase receipt). FDJNINCO S.L.U will repair or change the toy if any failure or defect is proven at the time of purchase. Wear parts such as batteries, antennas or tires are excluded from the warranty, and it does not cover damage caused by a cause beyond the toy, incorrect installation or any improper handling by the user. It is convenient to keep the packaging of the product in case it is necessary to return it to the after-sales service, as well as the proof of purchase, during the guarantee period. Without it you will not be able to benefit from the warranty. Only the first buyer of the product may have the right to enforce the guarantee. FDJNINCO S.L.U. is not responsible for defects detected in second-hand products.

PT

GARANTIA:

Este produto tem garantia por um período de 3 anos, a partir da data de compra (atestado pelo recibo de compra). A FDJNINCO S.L.U reparará ou trocará o brinquedo se qualquer falha ou defeito for comprovado no momento da compra. Excluem-se da garantia peças de desgaste como baterias, antenas ou pneus, e não cobre danos causados por uma causa além do brinquedo, instalação incorreta ou qualquer manuseio inadequado pelo usuário. É preciso guardar a embalagem do produto para, caso precisar, devolvê-lo ao serviço pós-venda, juntamente com o comprovativo de compra, durante o período de garantia. Sem ele não poderá beneficiar da garantia. Apenas o primeiro comprador do produto pode exercer o direito de garantia. FDJNINCO S.L.U. não se responsabiliza por defeitos detectados em produtos de vendas em segunda mão.

DE

GEWÄHRLEISTUNG:

Dieses Produkt hat eine Gewährleistung von 3 Jahren, nach dem Originalkaufdatum (geprüft durch den Kaufnachweis). FDJNINCO S.L.U wird das Spielzeug reparieren oder austauschen wenn eigene Fehler oder Defekt gezeigt beim Ankauf wird. Von der Gewährleistung ausgeschlossen werden die Verschleißteile, die Antennen oder die Reifen, und es bestehen keine Gewährleistungsansprüche für Schäden infolge Verwendung von ungeeigneten Fremdzubehör und Verbrauchsmaterial. Es ist empfehlenswert sowohl die Originalverpackung als auch der Kaufnachweis beizuhalten falls Sie müssen das Produkt zu den Kundendienst rücksenden. Garantieleistungen werden nicht ohne datierten Kaufnachweis erbracht. Nur die erste Käufer profitiere sich von der Gewährleistung. FDJNINCO S.L.U. nicht für Mängelrechte für gebrauchte Sachen verantwortlich ist.

FR

GARANTIE:

Ce produit bénéficie d'une garantie d'une durée de 3 ans, à compter de la date d'achat (renforcée par le ticket de caisse). FDJNINCO S.L.U réparera ou changera le jouet si un défaut est prouvé au moment de l'achat. Sont exclues de la garantie les pièces d'usure telles que les batteries, les antennes ou les pneus, et elle ne couvre pas les dommages causés par une cause indépendante du jouet, une installation incorrecte ou toute mauvaise manipulation par l'utilisateur. Il convient de conserver l'emballage du produit au cas où il serait nécessaire de le retourner au SAV, ainsi que la preuve d'achat, pendant la période de garantie. Sans cela, vous ne pourrez pas vous en bénéficier de la garantie. Uniquement le premier acheteur du produit peut exercer le droit de garantie. FDJNINCO S.L.U. n'est pas responsable des défauts constatés sur les produits issus de ventes d'occasion.

IT

GARANZIA:

Questo prodotto ha una garanzia di un periodo di 3 anni, dalla data di acquisto (supportata dalla ricevuta di acquisto). FDJNINCO S.L.U riparerà o sostituirà il giocattolo se viene dimostrato un difetto o mal funzionamento al momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura come batterie, antenne o pneumatici e non copre i danni causati da una causa diversa dal giocattolo, un'installazione errata o qualsiasi manipolazione impropria da parte dell'utente. È conveniente conservare l'imballaggio del prodotto nel caso sia necessario restituirlo al servizio post vendita, nonché la prova d'acquisto, durante il periodo di garanzia. Senza di essa non si potrà beneficiare della garanzia. Solo il primo acquirente del prodotto può esercitare il diritto di garanzia. FDJNINCO S.L.U non è responsabile per i difetti riscontrati nei prodotti derivanti dalla vendita dell'uso.

GARANTÍA-WARRANTY-GARANTIA-GARANTIE-GARANTIE-GARANZIE-GARANTI-GARANTI-TAKUU-GARANTI-GARANTIE

DK

GARANTI:

Dette produkt har en garanti i en periode på 3 år fra købsdatoen (underbygget af købskvittering).

FDJNINCO S.L.U vil reparere eller ændre legetøjet, hvis en fejl eller defekt er bevist på købstidspunktet.

Udelukket fra garantien er sliddele såsom batterier, antennen eller dæk, og den dekker ikke skader forårsaget af en årsag ud over legetøjets, forkert installation eller ukorrekt håndtering af brugeren.

Det er praktisk at opbevare produktets emballage, hvis det er nødvendigt at returnere det til eftersalgsservicen, samt købsbeviset, i garantiperioden. Uden den vil du ikke kunne drage fordel af garantien.

Kun den første køber af produktet kan udøve garantiretten. FDJNINCO S.L.U. er ikke ansvarlig for fejl, der er opdaget ved produkter fra brugtsalg.

NO

GARANTI:

Dette produktet har en garanti i en periode på 3 år, fra kjøpsdatoen (støttet av kjøpskvittering).

FDJNINCO S.L.U vil reparere eller endre leketøyet hvis feil eller defekt er bevist ved kjøpstidspunktet.

Unntatt fra garantien er slitedeler som batterier, antennen eller dekk, og den dekker ikke skader forårsaket av en årsak utover leketøyet, feil installasjon eller feil håndtering av brukeren.

Det er praktisk å beholde emballasjen til produktet i tilfelle det er nødvendig å returnere det til eftersalgsservicen, samt kjøpsbeviset, i garantiperioden. Uten den vil du ikke kunne dra nytte av garantien.

Kun den første kjøperen av produktet kan utøve garantiretten. FDJNINCO S.L.U. er ikke ansvarlig for feil som oppdages ved produkter fra bruktsgalg.

FI

TAKUU:

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä lukien (ostokuitin takana).

FDJNINCO S.L.U korjaa tai vaihtaa lelon, jos ostohetkellä havaitaan vika tai vika.

Takuun ulkopuolelle jäävät kultuvat osat, kuten akut, antennit tai renkaat, eikä se kata vaurioita, jotka johtuvat lelon ulkopuolisista syistä, virheellisestä asennuksesta tai käyttäjän virheellisestä käsitteilystä.

Tuotteen pakkauksessa on kätevä säälytävä takuualkana siltä varalta, että se on tarpeen palauttaa huoltoon, sekä ostokuittu. Ilman sitä et voi hyötyä takuusta.

Vain tuotteen ensimmäinen ostaja voi käyttää takuuoikeuttaan. FDJNINCO S.L.U. ei vastaa käytetyistä tuotteissa havaituista virheistä.

SE

GARANTI:

Denna produkt har en garanti under en period på 3 år, från inköpsdatumet (med stöd av inköpskvittot).

FDJNINCO S.L.U kommer att reparera eller byta leksaken om något fel eller defekt bevisas vid köptillfället.

Undantagna från garantin är slitedelar som batterier, antenner eller däck, och den täcker inte skador orsakade av en orsak utöver leksaken, felaktig installation eller felaktig hantering av användaren.

Det är bekvämt att behålla produktens förpackning om det är nödvändigt att returnera den till kundservicen, såväl som köpbeviset, under garantiperioden. Utan den kommer du inte att kunna dra nytta av garantin.

Endast den första köparen av produkten kan utöva garantirätten. FDJNINCO S.L.U. ansvarar inte för defekter som upptäcks i produkter från andrahandsförsäljning.

NL

GARANTIE:

Dit product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum (ondersteund door het aankoopbewijs).

FDJNINCO S.L.U zal het speelgoed repareren of vervangen als een defect of defect wordt aangetoond op het moment van aankoop.


Uitgesloten van de garantie zijn slijtageonderdelen zoals batterijen, antennen of banden, en het dekt geen schade veroorzaakt door een andere oorzaak dan het speelgoed, onjuiste installatie of onjuist gebruik door de gebruiker.

Het is handig om de verpakking van het product te bewaren voor het geval het nodig is om het terug te sturen naar de klantenservice, evenals het aankoopbewijs, tijdens de garantieperiode. Zonder deze kunt u geen gebruik maken van de garantie.

Alleen de eerste koper van het product kan het garantierecht uitoefenen. FDJNINCO S.L.U. is niet verantwoordelijk voor geconstateerde gebreken aan producten uit tweedehandsverkoop.

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE:
ONLINE CUSTOMER SERVICE, WARRANTY AND DOWNLOADS, VISIT:
SERVIÇO AO CLIENTE ONLINE, GARANTIA E DOWNLOADS, VISITE:
ONLINE-KUNDENDIENST, GARANTIE UND DOWNLOADS, BESUCH:
SERVICE À LA CLIENTÈLE EN LIGNE, GARANTIE ET TÉLÉCHARGEMENTS, VISITEZ:
SERVIZIO CLIENTI ONLINE, GARANZIE E DOWNLOAD, VISITA:
TEKNISK ONLINESERVICE: FOR GARANTI OG KUNDESERVICE GÅ TIL:
ONLINE TEKNISK KUNDESTØTTE: FOR GARANTI OG KUNDESERVICE BESØK:
TEKNINEN TUKI VERKOSSA: LISÄTIEDOT TAKUUASIOISTA JA ASIAKASPALVELUSTA
ON OSOITTEESSA:
TEKNISK SERVICE ONLINE: FÖR GARANTIER OCH KUNDSERVICE, BESÖK:
ONLINE TECHNISCHE SERVICE: VOOR GARANTIE EN KLANTENSERVICEBEZOEK:

www.ninco.com



MADE IN CHINA

FJNINCO.

FDJNINCO S.L.U.
Avd. del Juguete, 26 - 03440 IBI (Alicante) Spain