


4. Helicóptero



5. Listado de piezas

N.	DESCRIPCION	UND
Set Servo		
013	Servo	2
014	Horn rótula	2
015	Tornillo Horn PA1.7X4	2
Set Barra estabilizadora		
003	Barra estabilizadora	1
004	Peso fijo	2
005	Goma fijadora	2
006	Rótula estabilizadora	1
Palas Rotor		
001	Palas rotor superior	2
012	Palas rotor inferior	2
Set eje externo		
009	Rodamiento eje	1
010	Eje externo	1
Eje interno		
007	Eje interno	1
Sujección palas rotor		
002	Set sujección palas	4
T Arrastre tren inferior		
027	T Arrastre rotor inferior	1
Set plato mezclador		
028	Plato superior	1
029	Rodamiento 137zz	1
030	Plato inferior	1
Rótulas reenvios		
011	Rótula plato a rotor	2
016	Rótula plato a servo	2
Set coronas		
039	Corona superior	1
042	Corona inferior	1
Set rodamientos		
008	Rodamiento MR52zz	1
033	Rodamiento MR74zz	1
038	Rodamiento MR74zz	1
041	Rodamiento MR52zz	1
Chasis principal		
034	Chasis principal	1
Casquillos fijadores		
031	Tornillo PM2X3	2
032	Casquillo fijador superior	1
043	Tornillo PM2X4	2
044	Casquillo fijador inferior	1

N.	DESCRIPCION	UND
Set Fuselaje		
018	Tórica fijadora	2
019	Cabina	1
021	Soporte leds cabina	1
051	Fuselaje trasero	1
053	Turbina	1
Hélice cola		
058	Soporte cola	1
059	Helice cola	1
060	Eje helice cola	1
Set cola		
056	Cola Vertical	1
054	Apoyo metálico	1
057	Alerón horizontal	1
Receptor		
023	Receptor	1
Soporte batería		
048	Soporte batería	1
049	Tapa batería	1
Soporte tren aterrizaje		
045	Soporte tren aterrizaje	1
Tren aterrizaje		
050	Patines	2
Tornillería		
015	Tornillo PA1,7X4	2
025	Tornillo PM2X6	4
024	Tornillo PA1,7X4	4
026	Tornillo CB1,7X4	2
031	Tornillo PM2X3	2
037	Tornillo PM2X4	4
040	Tornillo CB1,7X2,5	2
043	Tornillo PM2X4	2
046	Tornillo PA1,7X4	4
055	Tornillo PM1,7X6	2
061	Tornillo PA1,7X4	4
Batería		
047	Batería	1
Luces		
020	Luces LED	2

5. Spare parts

N.	PARTS	QTY
Set Servo		
013	Servo	2
014	Rocker	2
015	Screw PA1.7X4	2
Flybar Set		
003	Flybar set	1
004	Weigth block	2
005	Hammer balance	2
006	Upper ball linkage rod	1
Rotor Blades		
001	Upper Main rotor blades	2
012	Under Main rotor blades	2
Outer Shaft Sets		
009	Bearing board	1
010	Spindle	1
Inner Shaft		
007	Inner Shaft	1
Rotor blades grip		
002	Rotor blades grip set	4
Under T Shape Holder		
027	Under T shape holder	1
Swash Plate Set		
028	Upper swashplate	1
029	Bearing 137zz	1
030	Under swashplate	1
Ball Linkage Rod Sets		
011	Middle ball linkage rod	2
016	Under ball linkage rod	2
Gear Sets		
039	Upper gear	1
042	Under gear	1
Bearings Sets		
008	Bearing MR52zz	1
033	Bearing MR74zz	1
038	Bearing MR74zz	1
041	Bearing MR52zz	1
Main Frames		
034	Main frame	1
Collar Set		
031	Screw PM2X3	2
032	Positioning Laps	1
043	Screw PM2X4	2
044	Positioning Laps	1

N.	PARTS	QTY
Cabin Sets		
018	Rubber fixed circle	2
019	Cabin	1
021	Fixed pieces of LED lights	1
051	Chassis	1
053	Fumarole	1
Tail Blade Sets		
058	Tail blade support	1
059	Tail blade	1
060	Tail blade shaft	1
Tail Sets		
056	Vertical tail	1
054	Tail	1
057	Hirao	1
Receiver		
023	Receiver	1
Battery Frame		
048	Battery frame	1
049	Batter cover board	1
Landing Skid mount		
045	Landing skid mount	1
Landing Skid		
050	Landing skid	2
Screws		
015	Screw PA1,7X4	2
025	Screw PM2X6	4
024	Screw PA1,7X4	4
026	Screw CB1,7X4	2
031	Screw PM2X3	2
037	Screw PM2X4	4
040	Screw CB1,7X2,5	2
043	Screw PM2X4	2
046	Screw PA1,7X4	4
055	Screw PM1,7X6	2
061	Screw PA1,7X4	4
Battery		
047	Battery	1
Indicator Lights		
020	LED lights	2