




**NH33002 BALANCE KART**

## 1. CONTENIDO - CONTENT



- ① Llave Allen - Allen Key
- ② Llave hexagonal - Hex Wrench
- ③ Cierre roscado - Fastener
- ④ 4 x M8 42mm
- ⑤ 8 x M8 Autoblocante-Locknut
- ⑥ 4 x M8 16mm
- ⑦ Palancas - Handles
- ⑧ Asiento - Seat
- ⑨ Soporte rueda - Wheel frame
- ⑩ Plataforma asiento - Seat platform

## 2. "BALANCE KART" ENSAMBLAJE - ASSEMBLY



Ensamble las palancas al soporte del asiento.

Assemble the handles to seat platform.

4 x M8x42mm


4 x M8 Autoblocante - Locknut



Fije el asiento a su plataforma.  
Place the seat to the platform.  
4 x M8x16mm  
4 x M8 autoblocante - Locknut





Ajuste con el tornillo al scooter  
Adjust the screw to scooter





Ate las correas al "scooter balance".  
Fasten the strips to the  
"scooter balance".

### 3. CÓMO CONDUCIR - HOW TO DRIVE



Moviendo las palancas hacia abajo, se mueve hacia adelante. Moviendolas hacia arriba, se moverá hacia atrás /freno. Pushing handle down, moves forward. Pulling up, it moves backward / brake.



Palanca izquierda arriba, derecha abajo, girará hacia la izquierda. Palanca izquierda abajo y derecha arriba, girará hacia la derecha. Left handle up and right handle down, it will turns left. Left handle down and right handle up, it will turns right.

**PRECAUCIÓN:** Use siempre equipo de protección y casco.  
**CAUTION:** Always wear helmet and protection gear.

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE [www.ninco.com](http://www.ninco.com)  
ONLINE CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY VISIT [www.ninco.com](http://www.ninco.com).

NINCO WHEELS is brand of NINCO DESARROLLOS S.L.  
Ctra. de l'Hospitalet 32  
08940 Cornellà Barcelona Spain  
CIF B-60307725  
[www.ninco.com](http://www.ninco.com)



MADE IN CHINA